


Mi Powerbank 10400

Прежде чем использовать данное устройство, внимательно прочтите инструкцию!



1. Особенности устройства

Безопасность: Портативная батарея Mi отличается разными степенями защиты; независимо от того, заряжена, разряжена она или находится в режиме ожидания. Батарея может легко справиться с перезарядкой, чрезмерным разрядом батареи, с высокой температурой, коротким замыканием и многими другими необычными обстоятельствами, обеспечивает надежную защиту для вашего цифрового портативного оборудования.

Высокая производительность: Весьма быстрая подзарядка, сильный ток на выходе 5.1V/ 1A, сверхвысокая скорость преобразования (5.1V/1A коэффициент преобразования больше 93%).

Совместимость: Встроенная совместимость Smart USB батареи очень хорошая, обеспечивает совместимость с многими различными устройствами, особенно важна совместимость с Samsung и BlackBerry, которые несовместимы с многими переносными блоками питания.

Качество: Батарея от лучшей международной компании-поставщика батарей, микросхема батареи первого класса.

6. Гарантия

Гарантийное сервисное обслуживание осуществляется в соответствии с законом о «Правах потребителя КНР» и «Закона о качестве продукции КНР». В гарантийное сервисное обслуживание входит:

В течение срока действия гарантии у Вас есть право отремонтировать, поменять или вернуть товар. Для ремонта, замены или возврата товара Вы должны предъявить квитанцию.

1. В течении 7 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания Xiaomi определяет причину проблемы, после чего Вы можете выбрать бесплатную замену товара, возврат либо ремонт.

2. В течении 8-15 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания Xiaomi определяет проблему, после чего Вы выбираете бесплатную замену товара либо ремонт.

3. В течении 12 месяцев с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания Xiaomi определяет проблему, после чего Вам предоставляется бесплатный ремонт.

7. Список неисправностей

Название товара	Список неисправностей
Mi батарея	Возникновение трещин из-за конструкции или материала устройства Неправильное отображение емкости батареи После полной зарядки батареи нового устройства, емкость ее батареи меньше 80% Нарушения в процессе подзарядки Mi телефона

8. Условия, на которые не распространяется гарантийный ремонт

- завершение технического обслуживания, падение, небрежное отношение, злоупотребление, попадание жидкости, несчастный случай, если порвали или замазали этикетку и маркировку устройства;
- срок действия гарантии истек;
- повреждения, возникшие при форс-мажорных обстоятельствах;
- поломки, которые не соответствуют «Списку неисправностей» центра сервисного обслуживания Xiaomi;

2. Знакомство с устройством

Спасибо за выбор нашей продукции. Данное устройство – это портативная батарея высокой пропускной способности, в которой используется батарея от лучшей международной компании-поставщика батарей с микросхемой первого класса. Обладает особыми показателями производительности: безопасность, эффективность, совместимость и другие аспекты.

3. Основные параметры

Тип батареи: литий-ионная батарея

Мощность батареи: 3.6V/10 400 mAh (TYP)

Диапазон рабочей температуры: 0°C – 45°C

Размер: 90.5 x 77 x 21.5

Напряжение на выходе: DC 5.1V


Напряжение на входе: DC 5.0V

Выходной ток: 2100 mA (TYP)

Входной ток: 2000 mA (TYP)

Время зарядки: около 5.5 часа (зарядное устройство 5V/2A, стандартный кабель), около 10 часов (зарядное устройство 5V/1A, стандартный кабель)

4. Батарея



Подключите Mi адаптер к блоку питания, чтобы зарядить его. Во время зарядки, индикаторы состояния отображают уровень заряда следующим образом:

Мощность	LED1	LED2	LED3	LED4
0-25%	Мигает	Не горит	Не горит	Не горит
25-50%	Горит	Мигает	Не горит	Не горит
50-75%	Горит	Горит	Мигает	Не горит
75-95%	Горит	Горит	Горит	Мигает
Полностью заряжена	Горит	Горит	Горит	Горит

Мощность	LED1	LED2	LED3	LED4
Недостаточное электрическое напряжение	Не горит	Не горит	Не горит	Не горит
0-25%	Мигает	Не горит	Не горит	Не горит
25-50%	Мигает	Мигает	Не горит	Не горит
50-75%	Мигает	Мигает	Мигает	Не горит
75-100%	Мигает	Мигает	Мигает	Мигает

5. Подзарядка других устройств

Используйте USB кабель для подключения других цифровых устройств, для того чтобы зарядить их. При разряжении, индикаторы состояния отображают уровень оставшегося заряда следующим образом:

10. Обратите внимание!

(не отображается), необходимо с помощью внешнего зарядного устройства продолжить подзарядку и работа батареи восстановится.



<http://xiaomi-mi.com>

9. Предостережение

Данное устройство оснащено литий-ионной батареей, строго запрещается самостоятельно разбирать корпус устройства, чтобы предотвратить поломку батареи или другие повреждения.

Строго запрещается любой демонтаж, сдавливание, прогревание устройства; также запрещается помещать его в воду или огонь или подвергать его температуре выше 60C.

4. Если во время зарядки цифрового устройства перестали гореть все LED индикаторы, это означает, что в портативной батареи не хватает заряда. Пожалуйста, зарядите ее быстрее.

5. Во время подключения цифрового устройства к батареи, она непосредственно использует заряд данной батареи.

6. После полной подзарядки батареи, сразу же отключайте ее от подачи электричества.

7. Из-за короткого замыкания на выходе данной батареи или по другим причинам во время введения режима защиты (после нажатия кнопки «остановить работу», LED дисплей

